

Свържете адаптера за захранване, за да включите устройството.  
Отворете 192.168.88.1 в уеб браузъра, за да настроите продукта.  
Повече информация в <http://www.mikrotik.com>